

HYDRAWERK · AKTIENGESELLSCHAFT · BERLIN N 20

## ALLGEMEINE ENTSTORUNGS-REGELN

- HYDRA-STÖRSCHUTZ-EINHEITS-TYPEN
   erleichtern die Entstörungsarbeiten und ersparen zeitraubende kostspielige
   Versuche; ihre Form ist zweckmäßig, ihre Montage denkbar einfach, ihre
   Entstörungswirkung ausgezeichnet.
- Bei der Auswahl des Störschutz-Kondensator-Typs die jeweils vorhandene Installation sowie Temperatur und Feuchtigkeitsverhältnisse berücksichtigen. Kondensatoren im Isolierrohr sollen nur innerhalb des Störergehäuses verwendet werden (Einbau-Kondensatoren).
- 3. Der Störschutz-Kondensator ist unmittelbar am Störer mit möglichst kurzen Verbindungsleitungen anzuordnen.
- 4. Auf guten Kontakt beim Anschluß achten; Wackelkontakte beseitigen
- 5. Vorbeugungs-Maßnahmen zur Verminderung der Funkenbildung unerläßlich. Bei Maschinen: Sauberhaltung und einwandfreier Lauf des Kollektors oder der Schleifringe, richtige Bürstenstellung. Bei Schaltern: guter Zustand der Kontakte und des Schaltwerks.
- 6. Magnetspulen und Feldwicklungen von Reihenschluß-Maschinen symmetrisch aufteilen.
- 7. Bei Maschinen genügt im allgemeinen ein Störschutz-Kondensator an den Klemmen oder an zwei Bürsten verschiedener Polarität. In besonders schwierigen Fällen zwei Kondensatoren: Bürsten kleine Kapazität (z. B. 0,1 µF), Klemmen größere Kapazität (z. B. 1 µF).
- 8. Bei Entstörung von Schaltern, Relais usw. nicht nur Kontakte mit Kondensatoren beschalten, sondern auch die Netz-Zuleitung (0,1 bis 1  $\mu$ F).
- 9. Bei Entstörung von Stromerzeugern großer Leistung Kondensator entsprechend Montageanweisung besonders absichern.
- 10. Bei Ausbleiben der Entstörungswirkung Störer und Leitungs-Anlage auf Isolationszustand untersuchen; Körperschluß, Leitungsschäden und ähnliche Fehler sofort beseitigen.
- 11. Gestörte Empfangsanlage auf einwandfreie Antenne und Erde prüfen.
- 12. Wir empfehlen, die Entstörung von Fachleuten vornehmen zu lassen, gegebenenfalls auch den amtlichen Entstörungsdienst hinzuzuziehen.




# STORER-ALPHABET

in die Zuleitung	rende Anlage	wird entstör nach den Angaben auf Seite*)
Aufzug für Gleich-und Wechselstrom für Drehstrom	igel	14
für Drehstrom	chtröhren	4, 5, 10 Anfrage I
Blinker	schinen (Motoren) bis ca. 1 kW≃ über 1 kW ≃ Drehstrom	4, 5, 6 5, 6, 7, 10 5, 11
Bohnermaschine	ssageapparate	8, 9, 13
Bügeleisen	hmaschinenantrieb, in die Zuleitung.	9
D Drehstrommaschinen	über den Anlasser onröhre	14 4, 5, 10 evil. Anfrag
D Drehstrommaschinen	delgleichrichter	14
E Einankerumformer ≃ Gleich- und Wechselstrom	henmaschine, in die Zuleitung über die Kontakte	9
Gleich- und Wechselstrom	jistrierkasse, in die Zuleitung über die Kontakte	9
F Fliehkraftschalter	ais	14 4,6
Generatoren bis ca. 1 kW \( \simes \). \(	nalter	14, 15 14, 15 5, 11
über 1 kW ≃	reibmaschine, in die Zuleitung . über die Kontakte	9
Drehstrom	ütz	14, 15
evtl. über Anode — Kathode 5 evtl. in die Zuleitung 4,5,9,10	ubsauger	8, 9, 13 Anfrage erbeten
Röhrengleichrichter	ermoregler	14
	schalter	14, 15 8, 9, 13
	ntilator	8, 9, 13
w W	echselrichter	14
Haarschneidemaschine 8, 9, 13 Z Zä	ecker	
Heizkissen 8, 9  Hochfrequenzheilgerät	in die Zuleitung über den Anlasser	9 14

Bei Angabe mehrerer Störschutzmittel wird die Auswahl bestimmt durch die Montagemöglichkeit (siehe Punkt 2 S.2) sowie durch die Stärke der auftretenden Störungen. Bei stärkeren Störungen verwende man die Kondensatoren mit der größeren Kapazität.





Anwendung:

für geerdete und nicht geerdete Maschinen. (bis etwa 0,3 PS) für Gleichund Wechselstrom.

#### Betriebsspannung:

220 V Wechselstrom 500 V Gleichstrom

### Ausführung:

Wasserdichtes Metallgehäuse mit eingebauter Sicherung. Wärmebeständig bis 70°C

#### Abmessungen:

25 mm Ø, 76 mm lang, Anschlußkabel. NLH-Leitung 4x 0,75 mm<sup>2</sup> 300 mm Länge. Gewicht: 100 a

Preis: RM 4.30




Bild 3

## Einheits-Störschutz

## Anschluß-Vorschrift.

#### A. Wechselstrom-Anlagen

1. Nicht geerdete oder nicht genullte Maschinen, sowie ortsveränderliche Maschinen und Geräte mit Schutzleitung:

Weiße Ader an die eine Netzeingangsklemme, blaue und schwarze Ader an die andere Netzeingangsklemme, rote Ader an Gehäuse des Störers (Bild 4).

- 2. Ortsfeste Maschinen und Geräte mit Schutzleitung: Weiße und schwarze Ader an die Netzeingangsklemmen, rote und blaue Ader an das Gehäuse des Störers (Bild 5).
- 3. Alle Maschinen und Geräte, deren Gehäuse mit einem betriebsmäßig stromführenden und geerdeten Nulleiter verbunden ist: Weiße Ader an die Netzeingangsklemme des nicht geerdeten Leiters, schwarze, blaue und rote Ader an die Netzeingangsklemme des mit dem Störergehäuse verbundenen Nulleiters (Bild 6).

### B. Gleichstrom-Anlagen

Alle Maschinen und Apparate, ohne Rücksicht auf Erdung: Weiße und schwarze Ader an die Netzeinagnasklemmen, rote und blaue Ader an das Gehäuse des Störers (Bild 5) Bei Nullung des Gehäuses empfiehlt sich Anschluß wie unter A3 beschrieben.











Bild 7

## Anschluß-Vorschrift.

#### A. Drehstrom-Anlagen

Weiße, schwarze und blaue Ader an die Netzeingangsklemmen oder-besonders bei nicht geerdeten Maschinen - an die 3 Schleifringbürsten des Störers, rote Ader an Gehäuse des Störers (Bild 10).

#### B. Wechselstrom-Anlagen

1. Geerdete ortsfeste Maschinen und Apparate:

Weiße und schwarze Ader an die Netzeingangsklemmen, blaue Ader an das geerdete Gehäuse des Störers, rote Ader bleibt frei und wird gut isoliert (Bild 11).

2. Genullte Maschinen und Apparate:

Weiße, schwarze und blaue Ader an die Netzeingangsklemme des nicht geerdeten Leiters, rote Ader an die Netzeingangsklemme des mit dem Störergehäuse verbundenen Nulleiters (Bild 12).

#### C. Gleichstrom-Anlagen

Alle Maschinen und Apparate, ohne Rücksicht auf Erdung: Weiße und schwarze Ader an die Netzeingangsklemmen des Störers, blaue und rote Ader an das Maschinengehäuse (Bild 13): wahlweise:

weiße und schwarze Ader an die eine Netzeingangsklemme, rote Ader an die andere Netzeingangsklemme, blaue Ader an das Maschinenaehäuse.

Bei Nullung des Gehäuses empfiehlt sich Anschluß wie unter B2 beschrieben.

# Typ 3000



· weiß



#### **Anwendung:**

für geerdete und nicht geerdete Maschinen und Apparate, für Gleich-, Wechsel- und Drehstrom.

#### Betriebsspannung:

380 V Drehstrom 220 V Wechselstrom 500 V Gleichstrom


### Ausführung:

Wasserdichtes Metallgehäuse mit eingebauten Sicherungen. Wärmebeständig bis 70°C

#### Abmessungen:


25 mm Ø, 76 mm lang, Anschlußkabel: NLH-Leitung 4x0,75 mm<sup>2</sup> 300 mm Länge. Gewicht: 115 a

Preis: RM 5,-









#### Anwendung:

für geerdete und nicht geerdete Maschinen, (bis etwa 1 PS) für Gleichund Wechselstrom.

#### Betriebsspannung:

220 V Wechselstrom 500 V Gleichstrom

#### Ausführung:

Wasserdichtes Metaligehäuse mit eingebauter Sicherung. Wärmebeständig bis 70°C

#### Abmessungen:

35 x 45 x 55 mm Anschlußkabel: NLH-Leitung 4 x 0.75 mm<sup>2</sup> 300 mm Länge. Gewicht: 200 g

Preis: RM 5,50

# Einheits-Störschutz



## Anschluß-Vorschrift:

#### A. Wechselstrom-Anlagen

- Nicht geerdete oder nicht genullte Maschinen, sowie ortsveränderliche Maschinen und Geräte mit Schutzleitung:
   Weiße Ader an die eine Netzeingangsklemme, blaue u. schwarze Ader an die andere Netzeingangsklemme, rote Ader an Gehäuse des Störers (Bild 17).
- Ortsfeste Maschinen und Geräte mit Schutzleitung:
   Weiße und schwarze Ader an die Netzeingangsklemmen, rote und blaue Ader an das Gehäuse des Störers (Bild 18).
- 3. Alle Maschinen und Geräte, deren Gehäuse mit einem betriebsmäßig stromführenden und geerdeten Nulleiter verbunden ist: Weiße Ader an die Netzeingangsklemme des nicht geerdeten Leiters, schwarze, blaue und rote Ader an die Netzeingangsklemme des mit dem Störergehäuse verbundenen Nulleiters (Bild 19).

#### B. Gleichstrom-Anlagen

Alle Maschinen und Apparate, ohne Rücksicht auf Erdung: Weiße und schwarze Ader an die Netzeingangsklemmen, rote und blaue Ader an Gehäuse des Störers (Bild 18). Bei Nullung des Gehäuses empfiehlt sich Anschluß wie unter A 3 beschrieben.









a = weiß

= blai

d = rot




Bild 20

## Anschluß-Vorschrift:

#### A. Wechselstrom-Anlagen

- 1. Ortsfeste, sowie ortsveränderliche Maschinen und Geräte mit und ohne Schutzleitung:
  - Weiße Ader an die eine Netzeingangsklemme, blaue und schwarze Ader an die andere Netzeingangsklemme, rote Ader an Gehäuse des Störers (Bild 23).
- 2. Alle Maschinen und Geräte, deren Gehäuse mit einem betriebsmäßig stromführenden und geerdeten Nulleiter verbunden ist: Weiße Ader an die Netzeingangsklemme des nicht geerdeten Leiters, schwarze, blaue und rote Ader an die Netzeingangsklemme des mit dem Störgehäuse verbundenen Nulleiters (Bild 24).


#### B. Gleichstrom-Anlagen

Alle Maschinen und Apparate, ohne Rücksicht auf Erdung: Weiße und schwarze Ader an die Netzeingangsklemmen, rote und blaue Ader an Gehäuse des Störers (Bild 25). Bei Nullung des Gehäuses empfiehlt sich Anschluß wie unter A 2 beschrieben.

# Typ 5000



Bild 21



#### **Anwendung:**

für geerdete und nicht geerdete Maschinen, (von etwa 1 PS aufwärts) für Gleich- und Wechselstrom.

#### Betriebsspannung:

220 V Wechselstrom. 500 V Gleichstrom.

#### Ausführung:

Wasserdichtes Metallgehäuse mit eingebauter Sicherung. Wärmebeständig bis 70°C

Abmassumman bis /

### Abmessungen:

45 x 65 x 55 mm.

Anschlußkabel:
NLH-Leitung 4 x 0,75 mm²
300 mm Länge.
Gewicht: 300 g

Preis: RM 7,80







n = weiß
n = schwarz
n = blau






Bild 26



Bild 27

# Einheits-Störschutz

#### Anwendung:

Zwischenstecker für störende elektr. Geräte im Heim und gestörte Netzempfänger.

An jeder Lichtsteckdose verwendbar.

# Betriebsspannung:

250 V≃, 6 A

## Ausführung:

Schwarzes, handliches Isolierstoffgehäuse mit Berührungsschutz. Wärmebeständig bis 60°C

### Abmessungen:

37/43 mm Ø, 50 mm lang, Gewicht: 70 g

Preis: RM 3,50

# Anschluß-Vorschrift:

Anwendung als Zwischenstecker bei ortsveränderlichen Störern
Typ 6000 einfach zwischen Netzsteckdose und Störer schalten
(Bild 27). Besondere Erdung des Störergehäuses nicht erforderlich, jedoch kann man die Entstörungswirkung noch auf folgende
Weise verbessern:

An das metallische Gehäuse des Störers bzw. an das Gehäuse des störenden Motors eine isolierte Litze anschließen, die an ihrem anderen Ende einen Bananenstecker trägt. Diesen in die seitliche Buchse am Typ 6000 stecken.

2. Anwendung als Zwischenstecker bei gestörten Rundfunk-Empfängern

Störungen aus dem Lichtnetz lassen sich in vielen Fällen stark mildern. Zu diesem Zweck ist er zwischen die Netzsteckdose und den Stecker der Empfänger-Anschlußschnur zu schalten. Bei starken Störungen ausprobieren, ob durch eine Verbindung

zwischen der seitlichen Buchse am Typ 6000 und Erde die Entstörungswirkung noch verbessert werden kann (Bild 28).

## 3. Anwendung als Netz-Antenne

In nicht gestörten Netzen kann die Lichtleitung als Antenne verwendet werden; man schalte den Typ 6000 zwischen Netzsteckdose und Stecker der Empfänger-Anschlußschnur und verbinde die seitliche Buchse am Typ 6000 mit der Antennenbuchse des Empfängers (Bild 29).







Bild 2

Bild 2



Bild 30

# Typ 7000



Bild 31

## Anschluß-Vorschrift:

Zuleitungsschnur an den Klemmen des Störers lösen und an die mit "Netz" bezeichneten Klemmen des Typs 7000 anschließen. Auf der Störerseite ein dreiadriges Kabel verwenden und an die mit "Störer" bezeichneten Klemmen die Zuführungsleitung vom Störer anschließen, während die mittlere Klemme E mit dem Gehäuse des Störers zu verbinden ist (Bild 32). Besondere Gehäuseerdung nicht erforderlich.

#### Anweisung für Montage mit Geräte-Steckdose:

Bei Geräte-Steckdosen mit Schutzkontakt auf der Störerseite ein dreiadriges Kabel verwenden und die mittlere Klemme E des Typs 7000 mit dem Schutzkontakt in der Gerätesteckdose verbinden (Bild 33).

#### Beachten!

- 1. Typ 7000 möglichst nahe am Störer anbringen.
- 2. Auf einwandfreie Kontakte und Anschlüsse achten!
- 3. Vorsicht: Kabelmantel an den Einführungsstellen nicht entfernen, damit eine gute Zugentlastung durch die hierfür im Störschutzgehäuse vorgesehenen Stege erfolgen kann!
- Bei Störern in feuchten Räumen für die Zuleitungen zwei- bzw. dreiadriges Gummischlauchkabel, z. B. NLH-Kabel verwenden.

#### **Anwendung:**

Vorschaltgerät zum Einbau in die Zuleitung störender elektrischer Kleingeräte im Haushalt und Gewerbe.

## Betriebsspannung:

250 V≃, 10 A

### Ausführung:


Schwarzes, formschönes Isolierstoffgehäuse, spritzwassersicher.

Wärmebeständig bis 60° C

#### Abmessungen:

 $34 \text{ mm } \emptyset$ , 105 mm lang, Gewicht: 75 g

Preis: RM 3,90



- a) Störergehäuse
- bl Gehäuse-Anschluß
- C) Klemmen des Störer
- di drejadriaes Kahe
- a) Tun 700
- f) Stecker



# Typ 8000/G



Bild 34



Bild 35

**Anwendung:** 

Vorschaltgerät in der Zuleitung störender Maschinen, Apparate und Anlagen bei Gleich- und Wechselstrom, für jede Art der Leitungsverlegung (Isolierrohr, Stahlpanzerrohr, Feuchtraumkahell.

Betriebsspannung:

500 V Gleichstrom, 220 V Wechselstrom,alsVorschaltgerät für Leitungsquerschnitt bis  $2 \times 16 \text{ mm}^2 - 60 \text{ A}$ , als Parallelschaltgerät für alle Entstörungsschaltungen.

Ausführung:

Gas- und feuchtigkeitsdichtes, robustes Isolierstoffgehäuse auch für schwere Betriebe geeignet. Wärmebeständig bis 60°C

Abmessungen:

(Bild 35). Gewicht: 650 g

Preis: RM 14.-

# Einheits-Störschutz



Bild 36

## Anschluß-Vorschrift.

#### A. Einbau in die Zuleitung

Netzleitung vom Klemmbrett des Störers abklemmen und an die mit "Netz" bezeichneten Klemmen im Störschutz anschließen. Die mit "Störer" bezeichneten Klemmen im Störschutz mit dem Klemmbrett des Störers verbinden (Bild 37).

Diese letzte Verbindung so kurz wie möglich machen, also den Störschutz möglichst unmittelbar neben dem Klemmbrett montieren. Ferner: Bei geerdetem Störer Gehäuse des Störers mit der Klemme O im Störschutz verbinden.


Bei nicht geerdetem Störer Gehäuse mit Klemme (b) verbinden. Bei Gleichstrom stets Klemme O für die Gehäuseverbindung.

#### B. Anschluß an den Klemmen des Störers

Selbstverständlich kann Typ 8000/G auch von den Klemmen der Störer abzweigend - soweit der Querschnitt des Störer-Anschluß-Kabels dies erfordert - sowie in allen anderen Entstörungsschaltungen mit dem besten Erfolg verwendet werden. Bild 38 zeigt die Parallelschaltung; die Störer-Zuleitungen werden wegen der großen Querschnitte nicht durch den Typ 8000 geführt.










Bild 39

# Typ 8000/D



Bild 40

## Anschluß-Vorschrift:

#### A. Einbau in die Zuleitung

Einbau genau wie auf Seite 10 bei Gleichstrom beschrieben. **Außerdem:** Die vom Netz kommende dritte Leitung durch die mit "3" bezeichnete Klemme ziehen (bzw. anschließen) und ohne weitere Unterbrechung zum Störer führen (Bild 41).

B. Anschluß an den Klemmen des Störers S. Seite 10 Abs. B.

Besonders zu beachten bei dem Anschluß des Hydra-Einheits-Störschutz Typ 8000

- 1. Körperschluß, Isolationsfehler oder sonstige Mängel an dem zu entstörenden Apparat vor Einbau des Störschutzes beseitigen, da sonst der Erfolg der Entstörung in Frage gestellt ist.
- 2. Feststellen, ob das Gehäuse des zu entstörenden Apparates oder Motors geerdet ist oder nicht.
- 3. Kontaktschrauben gut anziehen!
- 4. Verbindung zwischen Gehäuse des Störers und der Klemme Obzw. 6 nicht vergessen! Auf richtige Anschlußklemme achten!

#### Anwendung:

Vorschaltgerät in der Zuleitung störender Maschinen, Apparate und Anlagen kleiner und größerer Leistung bei Drehstrom, für jede Art der Leitungsverlegung wie Isolierrohr, Stahlpanzerrohroder Feuchtraum kabel.

#### Betriebsspannung:

220/380V Drehstrom, als Vorschaltgerät für Leitungsquerschnitt bis 3x10 mm² — 35A, als Parallelschaltgerät für alle Entstörungsschaltungen.


#### Ausführung:

Gas- und feuchtigkeitsdichtes, robustes Isolierstoffgehäuse, auch für schwere Betriebe geeignet. Wärmebeständig bis 60°C

### Abmessungen:

(Bild 35). Gewicht: 650 g

Preis: RM 14,-



A = Störer

B = Leitungen zum Netz





Bild 42



Bild 43

## Einheits-Störschutz

### Anwendung:

Vorschaltgerät für Hochfrequenz-Heilgeräte und besonders hartnäckige Störer sowie für Rundfunk-Empfänger bei Gleich- und Wechselstrom.

#### Betriebsspannung:

250 V Gleich- und Wechselstrom, 0,25 A

#### Ausführung:

Isolierstoffgehäuse mit Steckeranschluß, Kupplungssteckdose und auswechselbarer Sicherung

### Abmessungen:

122x97x57 mm Gewicht: 840 g

Preis: RM 18,-

## Anschluß-Vorschrift:

#### A. Für Hochfrequenz-Heilgeräte

Stecker am Störschutz in die Lichtsteckdose stecken.

Kupplungssteckdose am Störschutz mit dem Stecker am Heilgerät verbinden.

Metallhülse am Störschutz über den Handgriff des Heilgerätes schieben.

Keine Erdleitungen weder vom Störer noch vom Störschutz anlegen!

#### B. Für andere Störer

Anschluß wie oben angegeben, Metallhülse bleibt unbenutzt, freie Buchse am Störschutz bei (5) mit dem Gehäuse des Störers oder mit Erde verbinden.


### C. Für gestörte Rundfunkgeräte

wie bei B, freie Buchse am Störschutz bei ⑤ mit Erde bzw. mit der Erd-Buchse am Empfänger verbinden.

#### Besonders zu beachten:

- 1. Bei Behandlung stets Metallhülse auf dem Handgriff umfassen.
- 2. Bei Behandlung durch zweite Person soll auch der Patient einen Metallgriff in der Hand halten, der mit der freien Buchse bei 5 zu verbinden ist.
- 3. Rundfunkgerät und Heilgerät sollen mindestens 4-6 m voneinander entfernt sein.
- Heilgerät nicht in der N\u00e4he von Zimmerantennen oder von St\u00f6rungstr\u00e4gern wie Gas-, W\u00e4sserleitung, Zentralheizung, benutzen.
- 5. Bei Durchschlag der Störschutz-Sicherung Fachmann zu Rate ziehen.








Bild 45

## Einbau-Kondensatoren




Bild 46

## Anschluß-Vorschrift.

Gelbe Litzen des Kondensators mit den Netzanschluß-Klemmen des Störers, die rote Litze mit dem Störergehäuse verbinden.

In manchen Fällen wird durch Anschluß der gelben Kondensatorlitzen an den Kollektorbürsten eine bessere Entstörung erreicht.

In schwierigen Fällen empfiehlt sich eine Beschaltung der Klemmen und der Bürsten des Störers (Bild 47).

### Achtung! Verbindungen so kurz wie möglich!

Der Kondensator ist mit einer Schelle oder in anderer Weise zu befestigen, damit die Anschluß-Drähte des Kondensators zugentlastet sind; die Drähte dürfen also nicht zur Aufhängung des Kondensators benutzt werden.

Kondensatoren im Isolierrohr mit Verguß-Abschluß sind nur beschränkt feuchtigkeitssicher; sie sollen also in Räumen, wo mit Feuchtigkeitseinflüssen zu rechnen ist, nur in geschlossene Gehäuse eingebaut werden.

#### **Anwendung:**

zum Einbau in Maschinen und Apparate. Typ 9232, Kap. 0,005 µF

Preis: RM 0,80

Typ9301,Kap.0,02+0,002µF Preis: RM 0,90

Typ 9233, Kap. 0,04+0,002 aF Preis: RM 1,30

Typ9200,Kap.0.07+0,005µF Preis: RM 1,40

Typ 9343, Kap. 0,1+0,005 #F

Preis: RM 1,60

Typ 9231, Kap. 2x0,05 µF

Preis: RM 1,20 Typ 9321, Kap. 2x0,1 μF Preis: RM 1,20

#### Betriebsspannung: 220 V ~

Ausführung: rundes oder flaches Isolierrohr,

wärmebeständig bis 100°C (Typ 9321 bis 60° C)

Abmessungen und Gewichte s. S. 16.








Bild 48

## Anwendung:

In trockenen Räumen

#### **Einfache Kontakte:**

Typ 7072, Kap.0,1 μF+100Ω Preis: RM 2,20 Typ Rk7076, Kap.0,5μF+50Ω Preis: RM 2,70 Typ Rk 7077, Kap.1 μF+50Ω Preis: RM 3,10 Typ 1253 Kap. 1 μF+50Ω

Preis: RM 2,10

## Doppel-Kontakte:

Typ 7080/W, Kap. 2x0,1/μF +50 Ω. Preis: RM 3,50 In feuchten Räumen: Typ 7052/W, Kap. 2x0,5/μF +50 Ω. Preis: RM 6,—

#### Mehrpol. Ausschalter: Typ Rk7272, Preis: RM12,50

# Betriebsspannung: s. S. 16.

Ausführung:

Metallgehäuse mit Litzenanschlüssen, Typ 1253 mit Lötösen, Typ 7052/W und Rk7272 in feuchtigkeitsdichtem Metallgehäuse.

Abmessungen und Gewichte s. S. 16.

# Kontakt-Entstörung durch Kondensatoren




Bild 49

#### Bei jeder Kontaktentstörung:

- Kontaktüberbrückung durch einen der nebenstehenden Typen (Kondensator 1 in Bild 50).
- II. Überbrückung der Netzzuleitung (0,1—1 µF) durch Einheits-Typen 2000 bis 8000 (Kondensator 2 in Bild 50). Im Typ Rk 7272 ist diese Querkapazität schon mit eingebaut (Bild 53).

## Anschluß-Vorschrift:

a) Gewöhnliche Kontakte:

Einfach-Kondensator mit Widerstand. Litzen mit den Kontakten verbinden, zwischen denen Funken auftreten (Kondensator 1 in Bild 50).

b) Doppel-Kontakte:

Doppel-Kondensator mit Widerstand. Schwarze Litzen (bei Typ 7052/W weiße und schwarze Litze) an feste Kontakte, rote Litze an beweglichen Kontaktgeber (Bild 51).

c) Doppelpolige Umschalter:

Doppelkondensator mit Widerstand. Schwarze Litzen (bei Typ 7052/W weiße und schwarze Litze) mit

den Schalterzuleitungen auf der Netzseite, rote Litze mit dem gegenüberliegenden Schalterpol verbinden (Bild 52).

d) Mehrpolige Ausschalter: Typ Rk 7272.

Litzen des 3adrigen Kabels mit den motorseitigen, gleichfarbige Litzen des 4adrigen Kabels mit den netzseitigen Schalterklemmen verbinden. An gegenüberliegende Schalterkontakte stets Kabeladern gleicher Farbe. Blaue Ader wahlweise an geerdetes Schaltergehäuse oder Erde legen. Bei 2poligen Schaltern weiße und rote Ader auf jeder Schalterseite zusammenlegen (Bild 53).






Bild 54

# Typ 9500/9501

## Kontakt-Entstörung durch Vorsatz-Geräte

## Anschluß-Vorschrift:

#### a) Typ 9500 zur Entstörung 2- und 3poliger Um schalter

Vom Netz kommende Leitungen kurz vor dem Schalter auftrennen und an die Klemmen R, S, T im Störschutz anschließen. Von den Klemmen R1, S1, T1 Leitungen zum Schalter führen; die Phasen, in denen die Umschaltung erfolgt, an die Klemmen R1 und S1 legen. Klemmen 1 und 2 mit den Schalterkontakten auf der Motorseite verbinden (Bild 55). Klemme O entweder an geerdetes Schaltergehäuse oder an Erde legen.

Wird auch die 3. Netzphase mitgeschaltet, entsprechende Schalter-Kontakte entweder metallisch oder — falls dies nicht zulässig ist — mit dem Typ Rk 7076 überbrücken.

Bei Gleich- und Wechselstrom bleiben T, T<sub>1</sub> frei oder werden als Drossel in der Erdleitung benutzt.

## b) Typ 9501 zur Entstörung 2- und 3poliger Ausschalter

Vom Netz kommende Leitungen kurz vor dem Schalter auftrennen und an die Klemmen R, S, T im Störschutz anschließen. Von den Klemmen R<sub>1</sub>, S<sub>1</sub>, T<sub>1</sub> Leitungen zum Schalter führen. Klemmen 1, 2 und 3 mit den Schalterkontakten auf der Motorseite verbinden, und zwar Klemme 1 gegenüber Anschluß von R<sub>1</sub>, Klemme 2 gegenüber Anschluß von S<sub>1</sub> usw. (Bild 56), Klemme O entweder an geerdetes Schaltergehäuse oder an Erde legen.

Bei Gleich- und Wechselstrom bleiben Klemme 3, T,  $T_1$  frei; Klemmen T,  $T_1$  können als Drossel in der Erdleitung benutzt werden.

#### Anwendung:

für stark störende Schalter von häufig geschalteten Antrieben wie Glockenläutewerken u. a. Typ 9500 für <u>Umschalter</u>. Typ 9501 für Ausschalter.

#### Betriebsspannung:

380 Volt Drehstrom, 220 Volt Wechselstrom, 500 Volt Gleichstrom bei einer Stromaufnahme bis zu 7,5 A intermittierend, 5 A dauernd.

#### Ausführung:


Spritzwassersicheres Stahlblechgehäuse für Anschluß von Isolierrohr, Stahlpanzerrohr, Feuchtraumkabel.

Wärmebeständig bis 70°C

#### Abmessungen:

260 x 160 x 110 mm Gewicht: 5,2 kg

Preis: RM 68,—





# TYPEN-UBERSICHT

#### Einbau-Kondensatoren in Isolierrohr für max. 100° C

Тур	Kabelwort	Bruttopreis RM	Kapazität μ F	Betriebsspannung	Abmessungen mm	Gewicht g
9232 9301 9233 9200 9343 9231 9321*)	Culbe Culip Culta Culab Culzu Culwo Culso	0,80 0,90 1,30 1,40 1,60 1,20 1,20	$0,005 \\ 0,02 + 0,002 \\ 0,04 + 0,002 \\ 0,07 + 0,005 \\ 0,1 + 0,005 \\ 2 \times 0,05 \\ 2 \times 0,1$	220 V ~/440 V =	6 x 17 x 35 12 <sup>1/2</sup> Ø 40 lang 7 x 19 x 50 10 x 19 x 50 15 x 26 x 47 10 x 19 x 50 18 Ø 60 lang	10 8 12 15 25 15 20

<sup>\*)</sup> Für Betriebstemperaturen bis 60°C

### Anbau-Kondensatoren - Einheitstypen - in feuchtigkeitsdichtem Gehäuse (für max. 70°C)

2000 3000	Cucam	4,30 5,—	0,1 + 0,05 + 0,005 $3 \times 0,1$	220 V ~/500 V = 220/380 V ~ 500 V =	25 Ø 76 lang 25 Ø 76 lang	100 115
4000	Cucim	5,50	0,5 + 0,05 + 0,005	220 V ~/500 V =	35 x 45 x 55	200
5000	Cucom	7,80	1,0 + 0,5 + 0,005	220 V ~/500 V =	45 x 65 x 55	300

#### Vorschalt-Geräte - Einheitstypen -

	Table 100 Contract Co	District Control of Control	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Control of the last of the las	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	
6000	Cubes	3,50	_	250 √≃	43 Ø 50 lang	70
7000	Cubis	3,90		250 ∨≃	34 Ø 105 lang	75
8000/D	Cubos	14,		220/380 V ~	175 x 145 x 60	650
8000/G	Cubus	14,—		220 V ~/500 V =	175 x 145 x 60	650
9000	Cubas	18,—	-	250 V≃	122 x 97 x 57	840
9500	Cuces	68,—		220/380 V~	}260×160×110	}5200
9501	Cucas	68,—		500=	\200 X 100 X 110	30200

## Kondensatoren für Kontakt-Entstörung

7072 7076 7077 7080/W 7069/W 7052/W 1253 Rk 7272	Cukos Culep Culef Culob Culpa Culod Cafel Cucis	2,20 2,70 3,10 3,50 5,20 6,— 2,10 12,50	0,1 + 100 $\Omega$ bif. 0,5 + 50 $\Omega$ bif. 1 + 50 $\Omega$ bif. 2 x 0,1 + 50 $\Omega$ 3 x 0,1 + 100 $\Omega$ *) 2 x 0,5 + 50 $\Omega$ *) 1 + 50 $\Omega$ bif.	220 V ~ 440 V = } 380 V ~ 110 V = 220/380 V ~ 500 V =	15 x 45 x 55 15 x 45 x 55 25 x 45 x 55 26 x 45 x 55 36 x 45 x 55 46 x 65 x 55 30 x 33 x 50 40 x 60 x 72	80 90 130 125 190 285 90 390
---	--	--	---	--	--	---

<sup>\*)</sup> Kondensator in Feuchtraum-Ausführung

### Verschiedene Kondensatoren (für trockene Räume)

7080 7065 7053 7054 6036	Culan Culus Colax Colit Cimon	2,90 3,20 3,90 5,30 7,40	2 x 0,1 2 x 0,1 + 0,005 2 x 0,5 2 x 1 2 x 2	220 V~ 440 V=	20 x 45 x 55 25 x 45 x 55 35 x 45 x 55 45 x 65 x 115 45 x 65 x 115	125 130 165 510 550
7146 Rk 7067	Cukeb	14,50 5,70	2 x 4 3 x 0,5 + 0,005	380 V~	65 x 85 x 115 45 x 45 x 55	1060 235